

NYITÁSIRÁNYOK

MERRE NYÍLIK AZ ABLAK?



Ablak nyitásirányok

Emelő-toló, bukó-toló erkélyajtók nyitásirány meghatározása:

Balos az a szerkezet, amelyiknek a mozgó szárnya zárt/csukott állapotban, a belső oldalról nézve a baloldalon van. Tehát balról-jobbra mozogva nyílik!

Jobbos az a szerkezet, amelyiknek a mozgó szárnya zárt/csukott állapotban, a belső oldalról nézve a jobb oldalon van. Tehát jobbról-balra mozogva nyílik!



ABLAK NYITÁSMÓDOK

A NYITÁSIRÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA A PÁNTOK FELŐLI OLDALON LEHETSÉGES.

BALOS

BALOS AZ AZ ABLAK, AMIKOR A BELSŐ OLDALÁN SZEMBEN ÁLLVA, A KILINCS A JOBB OLDALON VAN, SZÁRNYA BAL FELÉ NYÍLIK, PÁNTJAI A SZÁRNYAT A BAL KEZÜNK FELŐLI OLDALON RÖGZÍTIK A TOKHOZ.



JOBBOS

JOBBOS AZ AZ ABLAK, AMIKOR A BELSŐ OLDALÁN SZEMBEN ÁLLVA, A KILINCS A BAL OLDALON VAN, SZÁRNYA JOBB FELÉ NYÍLIK, PÁNTJAI A SZÁRNYAT A JOBB KEZÜNK FELŐLI OLDALON RÖGZÍTIK A TOKHOZ.

