

NYITÁSIRÁNYOK



MERRE NYÍLIK AZ AJTÓ?



Ajtó nyitásirányok

Emelő-toló, bukó-toló erkélyajtók nyitásirány meghatározása:

Balos az a szerkezet, amelyiknek a mozgó szárnya zárt/csukott állapotban, a belső oldalról nézve a baloldalon van. Tehát balról-jobbra mozogva nyílik!

Jobbos az a szerkezet, amelyiknek a mozgó szárnya zárt/csukott állapotban, a belső oldalról nézve a jobb oldalon van. Tehát jobbról-balra mozogva nyílik!

Bejárati ajtók nyitásirány meghatározása:

